

Moulures et corniches

Pour les moulures de 16 pieds, faites l'installation en ajustant par pression et positionnez les dents (ou motifs) pour qu'elles ne soient pas superposées.

1- Installation par pression.

2- Installation avec joint de 45 degrés.

