


Guide d'installation - Colonnes 1296 & 1297



La garantie sera nulle si les instructions d'installation ne sont pas respectées.