


## Guide d'installation - Colonnes 1299-U & 1299-F



**La garantie sera nulle si les instructions d'installation ne sont pas respectées.**